



iconos®

Gebrauchshinweis – Kreisregner B



Kreisregner-B Stellung mit iconos® Endstütze (Vordergrund) zur Stabilisierung des letzten Kreisregners (Anwendungsbeispiel)

Für den Einsatz bereit machen:

- ✓ Kreisregner auf den Boden stellen und Schlauchachse ausrichten.
- ✓ Die Standfüße mit Verstellmuffe herunterschieben, bis die Ketten stramm sind. Dann die Muffe wieder festziehen.
- ✓ 20m B-Schlauch beidseitig in Reihe ankuppeln. Am letzten Regner eine iconos® Endstütze oder einen 5m B-Schlauch gegen ein Umkippen ankuppeln.
- ✓ Teilkreisbegrenzer grob einstellen, dazu die Stellringe mit Anschlagnocken nach oben schieben und arretieren. Den Sprühkopf mit der Hand nach links und rechts drehen und den gewünschten Teilkreis nachjustieren. Anschließend die Stellschrauben festziehen. Beide Stellringe nach unten ergeben die Vollkreisfunktion.
- ✓ Die Löschleitung langsam mit Wasser beaufschlagen und einen maximalen Druck von 4 - 5 bar fahren.

Die Regner können während des Betriebs einzeln über den eingebauten Absperrhahn abgeschaltet werden.
Am Sprühkopf an der vorderen Stellschraube (Messing) kann der Sprühstrahlstörer eingestellt werden.

Nach dem Einsatz:

Nach dem Einsatz die Verstellmuffe der Standfüße lösen und nach oben schieben, bis die Ketten stramm sind, und wieder festziehen.



Endstütze verhindert ein Umkippen des letzten Regners in der Reihe

Kontakt

iconos® Vertriebs GmbH
Wacholderstraße 24-26
40489 Düsseldorf

Tel.: 0203-74 14 69 | Fax: 0203-74 17 20

E-Mail: info@iconos-system.com

[facebook.com/iconosgmbh](https://www.facebook.com/iconosgmbh)

www.iconos-system.com



**Den Kreisregner immer gegen
unachtsames Umkippen sichern**